autoklavoinnin. Jos pesuohjelma P3 (87 min) käytössä, voi kaikki ei-onteloinstrumentit ja ei-pakattavat instrumentit tuoda suoraan hoitohuoneeseen ja käyttöön. Esim. peilit, atulat, spaatteelit, täppäimet.

- Paineilmaa saa käyttää desinfektorista tulleiden instrumenttien kuivaamiseen P2/ P3 ohjelman jälkeen, laatikkonsa sisällä, kuulosuojaimia käyttäen!
- DESINFEKTORI LÄPÄISEE TOSITESTIN P3 OHJELMALLA: Paikkausinstrumentit ja ei-onteloinstrumentit nostetaan kaseteissaan tiskipöydän yläpuoliseen kuivauskaappiin ja otetaan suoraan potilashuoneeseen ja potilaskäyttöön; 2017 suun terveydenhuollon yksiköiden tartuntatorjuntaohjeiden mukaisesti.
  HUOM! Poikkeuksena siis ontot ja pakattavat kirurgiset instrumentit: kulmakappaleet, ientaskumittarit, kyretit, sirpit ja kirurgiset instrumentit – pakataan ja autoklavoidaan yksittäin tai yhteispusseihin.
  Huuhteluohjelma P1(27min) käytetään vain päivän viimeisille instrumenteille (aina mahdollisimman vähän).
- Ultraääni pesulaitteeseen poranterät ja juurikanavaviilat kannellisissa, metallisissa, oxy:a sisältävissä astioissa vedessä mekaaniseen puhdistukseen. Kaikkien poranterien tulee irrallisina käydä UÄ laitteessa ennen desinfektoria tai autoklaavia! Kaikki implantologian pieninstrumentit UÄ laitteeseen silikonikoteloon. **Ei lasisia puhdistusmaljoja UÄ:ssä.**
- Kulmakappaleet (mikromoottori, pun kulmakpl:eet ja turbiini) tiskataan fairy vedellä (ei vettä sisuksiin!)/ kuivataan pintadesinfektio lapuilla, öljytään ja autoklavoidaan (HUOM! ei koskaan tiskikoneeseen) joka käyttökerran jälkeen. Kulmakappaleet öljytään joka kerran jälkeen ja laitetaan yhteispusseihin, autoklaavin suojaamiseksi öljyltä. Pussitetaan kuumasaumaajalla tarvittavat välineet ja merkitään pussin päälle 1 vuosi eteenpäin pvm, eli milloin autoklaavipussi ei enää steriili. Muutama pieninstrumentti pussitetaan vain paikantamistarkoituksessa: esim. Straumann, Astra ja Conelog räikät ja soodaputsin ruuvi. Kun on kiire saada instrumentit uudestaan käyttöön pussittamaton ohjelma ehdottomasti käyttöön.
- Huom! Autoklaavipusseissa on oma lämpöliuskamerkintä, tieto muille onko autoklavoitu.
- Unitin suojasilikonit, imuletkujen holkit ja adaptorit desinfioidaan päivän päätteeksi pestään desinfektorissa ohjelmalla P1.
- Huoneiden silikoneja on kaksi settiä. Kun P1 ohjelman käynyt kone laitetaan P3/ P2:lle, voi sinne jättää silikonit. Katso kuitenkin, etteivät ne pääse kontaktiin lämpövastuksien kanssa – ne sulavat silloin!
- **Autoklaaviin ei laiteta mitään, joka ei käy potilaan suussa. Muovi sulaa klaaviin.**
- **Autoklaavi+pussitus vain instrumenteille, jotka on pussitettava = kirurgia, juurihoito, parodontologia.** Kulmakappaleet pussitetaan vain öljyn leviämisen ehkäisemiseksi yhteispusseihin.
- **Komposiitti- ja jäljennöspistoolit ja "oranssisuojavalolätkä" käyvät enintään <u>viikottain</u> tiskikoneessa, muutoin pyyhintä pintadesinfektio pyyhintälapuilla riittää.**
- Kun instrumentit ovat autoklavoitu, ne tuodaan mahdollisimman pian omiin huoneisiinsa kippiovien taakse. Jos instrumentit ovat vielä tulikuumia voi niitä jäähdyttää metallihyllyllä klaavin yläpuolella olevassa kaapissa. Tässä kaapissa ei koskaan saa olla mitään autoklaavaamatonta.
- **Autoklaavissa on käytössä vain perforoidut tarjottimet!**